

Dispensador Papel Gofrado CA 110g NGREEN Wrapper Bubble (50cmx100mts)



(50cmx100mts)



Dispensador Papel Gofrado CA 110g NGREEN Wrapper Bubble

Classificação: Ainda não foi avaliado

Preço

121,14 €

98,49 €

121,14 €

98,49 €

22,65 €

On Order

★★★★★

[Perguntar sobre este produto.](#)

Descrição

O Wrapper Bubble é uma solução de embalagem 100% ecológica, apresentando-se como uma alternativa perfeita ao plástico bolha de polietileno em diversas aplicações.

Excelente para acolchoamento e proteção extra, para preencher espaços vazios em embalagens e para embalar e proteger produtos, o Wrapper Bubble é ideal para manter os seus produtos livres de danos durante o transporte.

Porque é que o Wrapper Bubble é uma ótima solução de embalagem?

Solução ecológica e económica pronta a usar;
Com caixa dispensador e lâmina de cartão incorporadas;
Segurança Máxima, sem lâminas de metal;
100% biodegradável e reciclável;
Muito útil para proteger produtos em diversas aplicações;
Não necessita de eletricidade, funcionamento manual;
Fácil de transportar e manusear;
Permite rasgar à medida e embrulhar de forma rápida e eficaz;
Flexível, adapta-se a todas as formas de artigos.

Especificações

Dimensões: 58 x 34 x 34 cm
Peso: aprox. 6,7 kg
Número de rolos no interior: 1 rolo
Qualidade do papel: Papel bolha
Gramagem do papel: 110 g/m²
Largura do rolo: 500 mm
Comprimento do rolo: 100 m
Cor do papel: Castanho natural

É muito fácil de utilizar:

- 1 - Coloque a caixa no local onde pretende embalar os seus produtos.
- 2 - Retire a película da fita adesiva no fundo da caixa e pressione para baixo para que a tira adesiva adira à superfície (este passo não é obrigatório, mas ajudará a evitar que a caixa se desloque involuntariamente).
- 3 - Destaque a tira frontal e a aba superior pelo picotado.
- 4 - Através da aba superior, retire o adesivo do rolo de papel e rodar o rolo até o papel sair pela ranhura frontal.
- 5 - Puxar o papel pela ranhura frontal de acordo com o tamanho do objeto que pretende embrulhar.
- 6 - Para cortar, encoste o papel à serrilha superior da ranhura frontal e puxe o papel num movimento rápido no sentido lateral.
- 7 - Reutilizar a caixa sempre que possível.

Unidades na caixa:1